

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit original. Il vous faut simplement insérer des piles et en avant la musique et la danse ! Peu importe l'endroit où vous le posez, les fous rires seront garantis.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 fantôme chantant et tremblant
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

2 piles AA (Mignon)

Variantes du produit

- NX-1313 : Arbre hanté "Kabal" chantant et dansant
- NX-1314 : Fantôme "Mephisto" à LED riant et s'agitant
- NX-1315 : Sorcière "Morgana" riant et agitant ses jambes
- NX-1316 : Crâne maléfique "Baron Voodoo" chantant et dansant
- NX-1317 : Balai "Igor" chantant et jouant du rock
- NX-1318 : Père Noël chantant et sautillant

Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis. Insérez trois piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez le compartiment à piles et revisez le couvercle.


NOTE :

Remplacez les piles quand la musique et/ou les mouvements fonctionnent mal ou cessent de fonctionner.

Utilisation

Placez l'appareil sur une surface plane. Placez l'interrupteur sur ON. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur sur OFF.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les centres organisant la collecte des déchets de votre ville et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les piles rechargeables délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des piles rechargeables.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-1314 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.06.2015